Quick Start

- Installation
- Installation
- Instalación
- For further assistance, call the customer support service in your country.
 - To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at 1-866-309-0841
 - To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at 01 800 504 62 00

Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the ${\sf TV}$ cabinet.

- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
 - Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au :
 - 1-866-309-0841
 - Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips à 01 800 504 62 00

Entrer ci dessous le modèle et le numéro de série situés dérrière à droite sur le dos du téléviseur.

- Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
 - Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips al 1-866-309-0841
 - Solo para Mexico CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES LADA.

01 800 504 62 00 Solo Para México.

Escriba a continuación el modelo y número de serie que estan localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor.


Model / Modèle / Modelo :

Serial / Série / Serie :




HD camcorder, game console, Blu-ray Disc player, HD game console

- caméscope haute définition, console de jeu, lecteur de disque Blu-ray, console de jeu HD
- cámara de video HD, consola de juegos, reproductor de discos Blu-ray, consola de juegos HD



DVD recorder, cable receiver


- ® Enregistreur DVD, Récepteur de câble
- © Grabador de DVD, receptor de cable



DVD player, home theater system

- Lecteur DVD, Système de cinéma maison
- ® Reproductor de DVD, sistema Home Theatre

TV






Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics NV.


www.philips.com/welcome



What's in the box

- Contenu de la boîte
- Qué hay en la caja






Mount base onto TV*

- Montez le socle sur le téléviseur
- Acoplar la base al TV



- Applicable to TVs without mounted bases.
- Applicable aux téléviseurs sans socle.
- Aplicable a los TV sin bases acopladas.



Tilt Stand


- Pied inclinable
- Base Inclinable
- You can adjust the stand to change the angle of the unit (-2° to 10°).
- Vous pouvez régler le pied de l'appareil de manière à modifierl'angle d'inclinaison de ce dernier (de -2° à 10°).
- Usted puede ajustar la base para cambiar el ángulo de la unidad (-2° a 10°).






Connect the power and antenna or cable


- ® Connexion de la prise secteur et de l'antenne ou du câble
- © Conecte los cables a la red eléctrica y la antena o el cable



Use the remote control


- Utilisez la télécommande
- Uso del control remoto





NAVIGATION AND OK KEYS Press ▲,▼ or ◄, ► to navigate the TV menu. Press OK to confirm selection.

- TOUCHES NAVIGATEUR ET OK Appuyez sur ▲.▼ ou ◀.▶ pour naviguer dans le menu du téléviseur. Appuyer sur OK pour confirmer la sélection.
- TECLAS DE NAVEGACIÓN Y OK Pulse A,▼ o ◀, ▶ para navegar al menú del TV. Pulse OK para confirmar la selección.



First time setup

- Première configuration
- Configuración inicial





- Follow the on-screen instructions to complete your TV setup.
- Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.
- Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.